

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.transprogress.nt-rt.ru || эл. почта tsg@nt-rt.ru

ТРАНСПРОГРЕСС

Герметизаторы проема (докшелтеры)



Докшелтер (герметизатор проема) служит в качестве «уплотнителя» между проемом ворот склада и транспортным средством и обеспечивает максимально герметичный переход между ними. Благодаря докшелтеру в складское помещение не проникают пыль, ветер, дождь. Через открытый погрузочный проем не попадают сквозняки.

За счет герметичности сохраняется стабильная температура внутри склада (тепло либо холод). Отсутствие резких колебаний температуры обеспечивает стабильный микроклимат в помещении и сохраняет здоровье работников. В помещении, оборудованном докшелтером, погрузочно-разгрузочные работы можно проводить при любых метеословиях.

Докшелтер занавесочного типа со складной рамой состоит из системы профилей, соединительных рычагов, фронтальных листов и боковой ткани. Конструкция рамы состоит из прочных стальных профильных труб. За счет того, что рама докшелтера является складывающейся, этой конструкции сложно нанести ущерб даже в том случае, если парковка автомобиля к докшелтеру производится некорректно и кузов грузовика задевает докшелтер. Для ориентации водителя относительно докшелтера на боковых полотнах последнего наклеены белые полосы из светоотражающей пленки.

Технические характеристики

Наименование	Обозначение изделия	Размер, мм (ширина X высота)	Тип	Ширина бокового листа, мм	Высота верхнего листа, мм	Цвет	Вес, кг
Герметизатор проема	ГП30х30	3000х3000	складной	600	1000	черный	120
Герметизатор проема	ГП34х34	3400х3400	складной	600	1000	черный	136

Герметизатор проема	ГП34х44	3400х4400	складной	600	1000	черный	152
Герметизатор проема	ГП34х32	3200Х3400	складной	600	1000	черный	130
Герметизатор проема	ГП34х36	3400х3600	складной	600	1000	черный	142
Герметизатор проема	ГП32х30	3200х3000	складной	600	1000	черный	126
Герметизатор проема	ГП30х42	3000х4200	складной	600	1000	черный	148
Герметизатор проема	ГП32х42	3200х4200	складной	600	1000	черный	150
Герметизатор проема	ГП34х42	3400х4200	складной	600	1000	черный	150
Герметизатор проема	ГП27х30	2700х3000	складной	600	1000	черный	110

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Нижний Новгород (831)429-08-12	Смоленск (4812)29-41-54
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Новокузнецк (3843)20-46-81	Сочи (862)225-72-31
Белгород (4722)40-23-64	Кемерово (3842)65-04-62	Новосибирск (383)227-86-73	Ставрополь (8652)20-65-13
Брянск (4832)59-03-52	Киров (8332)68-02-04	Орел (4862)44-53-42	Тверь (4822)63-31-35
Владивосток (423)249-28-31	Краснодар (861)203-40-90	Оренбург (3532)37-68-04	Томск (3822)98-41-53
Волгоград (844)278-03-48	Красноярск (391)204-63-61	Пенза (8412)22-31-16	Тула (4872)74-02-29
Вологда (8172)26-41-59	Курск (4712)77-13-04	Пермь (342)205-81-47	Тюмень (3452)66-21-18
Воронеж (473)204-51-73	Липецк (4742)52-20-81	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Ульяновск (8422)24-23-59
Екатеринбург (343)384-55-89	Магнитогорск (3519)55-03-13	Рязань (4912)46-61-64	Уфа (347)229-48-12
Иваново (4932)77-34-06	Москва (495)268-04-70	Самара (846)206-03-16	Челябинск (351)202-03-61
Ижевск (3412)26-03-58	Мурманск (8152)59-64-93	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Череповец (8202)49-02-64
Казань (843)206-01-48	Набережные Челны (8552)20-53-41	Саратов (845)249-38-78	Ярославль (4852)69-52-93

сайт: www.transprogress.nt-rt.ru || эл. почта tsg@nt-rt.ru